NAUTIKA



MANUAL DE INSTRUÇÕES

AQUECEDOR DE ÁGUA

ÍNDICE

Introdução e características..... 03

Instruções de segurança..... 04

Instruções de instalação..... 05

Operações..... 07

Manutenção geral..... 08

Limpeza e substituição..... 09

Solução de problemas..... 10

Garantia..... 11

INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Nós agradecemos por comprar este produto com qualidade NAUTIKA.

Sua instalação e funcionamento é bem simples mas, para isso, pedimos que sigam todas as instruções. Queremos destacar a importância da leitura deste manual com cuidado, para que você conheça todas as regras e etapas para a utilização do equipamento. Desta forma, temos a certeza de que você terá uma piscina limpa e prazerosa para a sua família e os amigos.

Para maximizar os benefícios é absolutamente necessário filtrar a água apropriadamente para manter o alto nível de higiene. Com desempenho de alta qualidade, o aquecedor de água possui as seguintes características:

- Projetada para piscina acima do nível do chão
- Fácil instalação e manutenção
- Baixo custo na manutenção e operação
- Oferece alta performance e baixo nível de barulho
- Construção de qualidade certificada
- Material de confiança, reforçado e à prova de corrosão
- Design moderno
- Pequeno e fácil de guardar
- Aquecedor certificado pelo TUV / GS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando quiser instalar e usar este equipamento, siga esses pontos importantes e tome certas precauções:

1. CUIDADO - Este aquecedor, certificados pela CE, foi concebido para piscinas acima do solo apenas. Por favor, consulte um técnico qualificado em caso de dúvidas.
2. CUIDADO - Não ligue o aquecedor se a água estiver congelada. Apenas usar o aquecedor quando a bomba de água estiver em funcionamento e a água estiver fluindo através do aquecedor.
3. AVISO - Confira todas as peças e acessórios antes de iniciar o sistema.
4. AVISO - Não enterrar o cabo elétrico e nem o deixar onde possa ser danificado por aparador de grama ou qualquer outro equipamento.
5. AVISO - Evitar que crianças utilizem esse aquecedor sem a supervisão de um adulto.
6. AVISO - A saída do aquecedor não poderá ser ligado a qualquer toque ou equipamento diferente dos especificados.
7. AVISO - Evitar o risco de choque elétrico sempre trocando um cabo danificado imediatamente.
8. AVISO - Este aquecedor não é concebido para uso permanente, deve ser utilizado e armazenado devidamente. A utilização inadequada provocará um superaquecimento e danificará o aquecedor.
9. AVISO - Antes de utilizar o aparelho, o aquecedor deve ser fixado em uma base, com os parafusos, em uma superfície sólida.

ATENÇÃO!

Se o equipamento não funcionar;

A. Verifique se está com fusíveis queimados, disjuntores, fiação elétrica ou desligado.

B. Verifique a bomba de água.

C. Consulte revendedor / instalador representante ou serviço.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de instalar, certificar-se de montar a piscina e encher a mesma de água antes de seguir as instruções de instalação da bomba e filtro, etapa por etapa.

1. Pegar a mangueira e conectar na porta de entrada do filtro e bomba, localizada na parte inferior, rosqueando com as mãos. Em seguida, instalar a outra extremidade da mangueira na saída da válvula do aquecedor de água, localizada na parte inferior do mesmo, prendendo a braçaceira com a chave de fenda.(Figura 1)



Figura 1

2. Conectar a segunda mangueira na piscina e na bomba. O método é o mesmo da etapa. (Figura 2).



Figura 2

3. Conectar a terceira mangueira no aquecedor e na piscina. O método é o mesmo das outras etapas. (Figura 3).



Figura 3

4. Remover as tampas das válvulas de água da piscina. (Figura 4).



Figura 4

5. Ligue a bomba de água para a primeira tomada de eletricidade. Verifique se a bomba de água já começa a trabalhar e correr com a água.

6. Ligue o aquecedor em seguida, pressione o "On / Off" botão para iniciar o aquecedor.

7. Pressione "ajustar" botão para definir o aquecedor de água em C. Temperatura máxima de 40ºC.

Agora está tudo pronto para funcionar. Não esquecer de verificar sempre se o nível da água está ao menos 10cm acima da porta de sucção da bomba e lembrar-se de manter o filtro ao menos 60cm longe da piscina.

OPERAÇÕES

1. A bomba está pronta desde que o nível da água esteja acima da porta de sucção da piscina, após conectada.

2. Nunca liguar a bomba seca, pois poderá queimar o motor.

3. Antes de ligar, certificar-se de que todas as braçadeiras estejam apertadas.

4. Não tentar ligar ou desligar a bomba de filtragem enquanto você estiver dentro da água ou quando suas mãos estiverem molhadas, previna um possível choque elétrico.

5. Sempre desligar a bomba de filtragem quando você tentar afrouxar, apertar ou ajustar qualquer componente.

6. Instalar em local com boa ventilação para evitar que o motor super-aqueça.

7. Quando a temperatura externa estiver muito elevada ou o motor estiver operando por bastante tempo, desligar por alguns minutos para evitar que o motor queime.

8. Não inclinar a bomba no solo, ela deve operar em posição vertical. Não instalar em nenhuma plataforma elevada.

9. Tenha sempre um refil do cartucho do filtro para uma possível troca.

10. Antes de ligar a bomba de filtragem, certificar-se de que a voltagem da rede elétrica é compatível (110v ou 220v).

11. Manter o motor seco e não deixar entrar água em seu compartimento.

MANUTENÇÃO GERAL

1. Para evitar risco de choque elétrico, desconectar da tomada antes de trabalhar no aquecedor ou bomba.

2. Utilizar somente peças de reposição autorizadas pela NAUTIKA quando houver alguma manutenção à realizar.

3. Não é necessário nenhum tipo de lubrificação.

4. Limpar o aparelho somente com sabão neutro e água. Não utilize solventes para limpar o filtro pois podem danificar os componentes plásticos.

5. Mantenha o nível do pH da água entre 7.2 e 7.6 na piscina.

6. Após retirar completamente a água da piscina, remova todas as mangueiras da piscina e do aquecedor.

7. Mantenha o filtro em operação por 4 horas por dia, com monitoração cautelosa do balanço químico da água, mantendo a água da piscina limpa.

7. Consultar todas etapas na página 9 para remover o cartucho do filtro.

8. Deixar secar todas as peças do aquecedor antes de guardar e armazenar em um lugar seco e ventilado.

9. Para preservar a vedação da tampa do filtro, aplique vaselina em sua superfície antes de armazenar.

10. Utilizar a embalagem original para o armazenamento.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO

1. Primeiramente assegure-se de desligar o aquecedor e a bomba e de fechar a tampa da válvula de água da piscina.
2. Remover a tampa superior girando na direção anti-horária.
3. Retirar o cartucho do filtro para limpar.
4. Verificar a situação do cartucho e decidir se deverá ser trocado por um novo ou somente limpo e reutilizado.
5. Para a limpar o cartucho, lavar com jato fraco de água até a sujeira soltar.
6. Colocar a tampa do filtro junto com a tampa superior de volta ao lugar original. Apertar manualmente, sem utilizar qualquer ferramenta, no sentido horário.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1) A BOMBA NÃO FUNCIONA

a) Verificar se a corrente elétrica está operante.

b) Verificar se há fusíveis queimados, circuitos quebrados ou fios elétricos desconectados.

c) Verificar se o motor está super-aquecido ou sobrecarregado. Desligar e aguardar por algum minutos antes de ligar novamente.

2) MOTOR FUNCIONA, MAS NÃO BOMBA A ÁGUA OU A VAZÃO ESTÁ MUITO FRACA

a) Verificar se há obstruções na mangueira de entrada.

b) Apertar as braçadeiras da mangueira, verificar se há danos nas mangueiras e verificar o nível da água.

c) Limpar o cartucho do filtro mais freqüentemente.

d) Substituir o cartucho do filtro.

3) BOMBA PERDE BOM FUNCIONAMENTO

a) Certificar de que não há vazamento na mangueira da sucção.

b) Verificar se o filtro está sujo demais e precisa ser lavado ou substituído.

4) O FILTRO NÃO LIMPA A PISCINA

a) Ajustar o nível de cloro e pH.

b) Limpar ou substituir o cartucho do filtro.

c) Verificar se o cartucho está danificado. Substituir se estiver.

d) Deixar o filtro operar por mais tempo.

GARANTIA

A bomba e filtro NAUTIKA é fabricada com tecnologia e material de última geração, porém sua durabilidade depende muito da atenção e cuidado do usuário. Os pontos apresentados neste manual, se não obedecidos, anulam a garantia de 6 (seis) meses a partir da data da compra.

A NAUTIKA tem a opção de reparar ou substituir o produto defeituoso, não aplicando-se quando o produto for exposto a negligência, mau uso, instalação inadequada ou manutenção imprópria.

A garantia também não cobre a piscina e os custos da eventual perda de água da piscina. Ferimentos ou danos a qualquer pessoa também não são cobertos por essa garantia.

NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA.
Rua Santana de Ipanema, 190 - CEP 07220-010
Guarulhos - São Paulo - Brasil
Tel.: 11 2085-4622

sac@nautika.com.br
www.nautika.com.br

CONHEÇA ALGUNS PRODUTOS NAUTIKA



NAUTIKA

www.nautika.com.br